



ITALIANO

Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni.

Ulteriori strumenti necessari:

Nastro adesivo di protezione

Indicazioni per l'uso: Aprire le confezioni poco prima dell'uso. Temperatura di lavorazione compresa tra 15 °C e 25 °C. Durante la lavorazione, accertarsi che l'aerazione sia sufficiente. Lavorare in ambiente pulito. Contenere sotto pressione. Aprire la vernice e l'indurire con attenzione. Mettere un panno sopra il contenitore per proteggere l'abbigliamento contro spruzzi di colore. La vernice pinze freno attacca meglio su superfici ruvide, consigliamo una leggera abrasione della vecchia vernice evitando sabbiacatura o pallinatura.

1 Lavorazione:

La vernice per pinze del freno è stata ideata, in fase di progettazione, per una lavorazione semplice. Non è necessario lo smontaggio della pinza o del tamburo. Smontare le ruote del proprio veicolo. Qualora si desideri verniciare anche la parte interna della pinza, è necessario rimuovere inoltre le pastiglie dei freni.

Avvertenza: La ditta non si assume alcuna responsabilità, né concede alcuna garanzia per eventuali danni alle persone o alle cose, operatore o terzi non direttamente interessati, che possono verificarsi a seguito di intervento imprudente all'impianto dei freni o di utilizzo improprio dei prodotti. Non è consentito in nessun caso l'impiego della vernice per dischi, gomme e pastiglie dei freni, poiché potrebbe compromettere l'impianto frenante.

Nel caso in cui la vernice entrerà comunque in contatto con le parti summenzionate, è necessario pulirle immediatamente o, eventualmente, sostituirla.

2 Pulizia:

Con l'aiuto della spazzola in acciaio, eliminare i residui di corrosione e di ruggine. In seguito, rimuovere i residui del liquido frenante e dell'olio con il detergente per freni. Infine, spruzzare il detergente per freni

su tutta la superficie e lasciare asciugare per circa 5 minuti.

Indicazioni: Durante l'impiego della spazzola in acciaio indossare assolutamente la maschera protettiva antipolvere. Assicurarsi che vi sia una buona aerazione.

3 Applicazione della vernice:

a) Copertura con nastro adesivo: Proteggere con carta gommata le superfici di contatti di pinze freno flottanti, protezioni antipolvere e tubi freni in gomma. Coprire i rivestimenti isolanti antipolvere e le tubazioni in gomma del freno con nastro crespano. E' necessario coprire completamente anche la filettatura della vite di fissaggio in caso contrario, dopo l'indurimento della vernice, potrebbe essere impossibile aprire.

b) Applicazione del colore di base: Mescolare la base bianca con una spatola e applicarla con uno strato sottile, ma coprente di colore usando il primo pennello o peli fini. Dopo ca. 60 minuti la base può essere verniciata con la vernice NEON per la pinza dei freni.

c) Miscelazione dei componenti: miscelare la vernice per pinze e l'indurire con l'aiuto della spatola.

Rapporto della miscela: 2,5 : 1; 2,5 parti di vernice : 1 parte di induritore

Se possibile mescolare completamente la vernice per evitare errori di miscelazione: La vernice è lavorabile sino a due ore, dopodiché comincia a indurire. In caso di miscelazione di piccole quantità rispettare il più possibile il rapporto di miscelazione. Utilizzando un'asta di legno miscelare i due componenti e lasciare riposare per 5-10 minuti. Mescolare bene ancora una volta.

d) Apportare lo strato di colore: Apportare la vernice NEON per la pinza dei freni con il secondo pennello o peli soffili con uno strato di colore sottile e uniforme. Lasciare asciugare per ca. 15 minuti e applicare quindi un secondo strato di vernice.

Note: L'applicazione è possibile a penne o con il metodo della tamponatura. Quest'ultima evita le tipiche strisce della pennellata.

Per sviluppare la sua completa lucentezza la vernice NEON per la pinza dei freni è leggermente trasparente. È possibile una traslucidità della base di colore. Controllare, in un punto non in vista, se è necessario un secondo strato di colore. Ogni strato riduce la lucentezza.

e) Indumento: Dopo circa 2 ore, l'indurimento della vernice è tale da consentire di nuovo l'installazione delle pastiglie dei freni e delle gomme. Tuttavia, è necessario non muovere il veicolo per 24 ore al fine di mantenere la frequenza delle sollecitazioni quanto più scarsa possibile durante la fase di asciugatura. Dopo circa 7 giorni la vernice sarà completamente asciutta.

Nel caso di una lavorazione a regola d'arte, dopo l'indurimento, il prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

- Resistenza al liquido frenante e alle sostanze chimiche
- Ottima aderenza
- Resistenza all'olio
- Ottima tenuta della verniciatura
- Elevata resistenza all'abrasione
- Durezza elevata

Nota: Per l'applicazione con la pistola spray la vernice deve essere diluita solo e esclusivamente con il prodotto FOLIATEC.com vernice pinze freno diluente (cod. art. 2198). Qualsiasi diluizione comunemente utilizzata può distruggere la struttura del materiale o modificare il colore della vernice con conseguente perdita delle caratteristiche rappresentate dal materiale e della garanzia.

I colori delle vernici delle pinze per freni non devono subire un'asciugatura forzata (tramite pistola ad aria calda, lampada UV etc.). Nessuna garanzia/assistito da garanzia solo per le competizioni.

ČESKÝ

Před použitím si pozorně přečtěte příložené pokyny k aplikaci stříkané fólie FOLIATEC.

Další potřebné příslušenství:

Maskovací pásky

Pozor:

Plechovku s barvou a tužidlem otvřejte až těsně před samotným lakováním. Pracujte pouze v dobré větrání prostoru. Barvu nanášejte při teplotách 15°C-25°C. Pracujte v bezprášném prostředí. Nádoby mohou být pouze mírným tlakem, proto je otvírajte opatrně. Při otvírání použijte hadík, abyste zabránili potřísnění svého oblečení. Barva na brzdy přilne nejlépe na zdrsněnou povrch. Pro doručujeme obrousit povrch, pokud byl lakován. Písťování brzdíce nebo jiné strojní průměchejte přiloženou dřevěnou spachtlí.

c) Michání barvy: Tužidlo přimíchejte do barvy FOLIATEC, čímž je zaručen správný míšení poměr a důkladná promíchejte přiloženou dřevěnou spachtlí.

**Míšení poměr je 2,5 : 1
(barva : tužidlo)**

Přesvědčte se, že je barva důkladně promícheانا s tužidlem, abyste předešli aplikační a dlouhodobou trvanlivost. Pro lakování brzd není zapotřebí jejich demontáž. Demontujte kola z vozidla. Pokud chcete nakalovat i zadní část třmenů, doporučujeme demontovat brzdrový blok.

d) Lakování brzd: Smíchanou NEON barvu naneste v tenké vrstvě pomocí druhého plachetkového štětcu. Snažte se vyvarovat stékání barvy. Nechte první vrstvu natěru schnout po dobu 15 minut a poté naneste druhou vrstvu.

Pozor: Naše společnost neodpovídá za případné škody způsobené neobornou a zbychnou montáží/demontáží brzd.

Barva na brzdy FOLIATEC NEON nesmí být v žádném případě použita na brzdrovou kotoučku, brzdrovou desku a brzdrovou hadici.

2 Čištění:

Použijte drátěný kartáč ke ztvárnění brzdrových třmenů či bubnů koroze. Pomocí přiloženého čističe brzd zbytne třmeny nečistot, mastnoty a zbytků brzdrových kapalin. Cistec brzd bohatě nastříkejte na třmeny a nechte 5 minut působit.

Poznámka: Používejte ochranné pomůcky. Pracujte v dobré větraném prostoru.

3 Nanesení samotné barvy:

a) Maskování: Pomocí maskovací pásky zakryte kontaktní plochy mezi třmenem a destičkou a také vedení brzdrových komponent a kola. S vozidlem je možné jet ideálně až po 24 hodinách, kdy barva dosáhne finální tuhosti.

e) Tuhnutí: Zhruba za 2 hodiny je barva dosaženě tuhá na to, aby bylo možné namontovat zpět brzdrové komponenty a kola. S vozidlem je možné jet ideálně až po 24 hodinách, kdy barva dosáhne finální tuhosti.

Doufáme, že jste s výsledkem lakování spokojeni a po finálním zaschnutí Vám garantujeme následující vlastnosti:

- odolnost proti chemikáliím a brzdrové kapalně
- vynikající adhezní vlastnosti
- odolnost proti oleji
- dlouhotrvající odstín a struktura
- vysoká odolnost proti otřěti
- extrémní tuhost

Poznámka: Pro aplikaci pomocí stříkací pistole je možné barvu na brzdy FOLIATEC ředit pouze k tomu určeným ředidlem FOLIATEC č. 2198. Barvu na brzdy FOLIATEC neředit žádným z běžně dostupných ředidel. Jejich použití by vedlo k narušení struktury a barevného odstínu. Zároveň pak není možné zaručit výše uvedené výsledné vlastnosti barvy.

Diese Gebrauchsanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt werden sein.
Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.com, ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Online Blog unter www.foliatec.com/blog/faqs oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel. +49 (0)911/975440)

Diese Gebrauchsanleitung kann auf Grund technischer Änderungen durch eine neue Version ersetzt werden sein.
Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.com, ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt. Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie in unserem Online Blog unter www.foliatec.com/blog/faqs oder kontakt our technical team (Tel. +49 (0)911/975440)

These instruction manual may have been replaced with a newer version due to technical changes.

Visit our website at www.foliatec.com to see if the instructions provided represent the latest version.

Information on FOLIATEC products as well as installation tips and tricks can be found in our Online Blog under www.foliatec.com/blog/faqs or contact our technical team (Tel. +49 (0)911/975440)

Sprüh 11/18

FOLIATEC.com is an international eingetragenes Warenzeichen der FOLIATEC® Böhm GmbH & Co Vertriebs KG, Germany.

FOLIATEC.com is an int. reg. TM of FOLIATEC® Böhm GmbH + Co.Vertriebs KG, Germany. Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. I Subject to misprints, errors and technical changes. Copyright© by FOLIATEC.com. Verstöße werden gerichtlich verfolgt. I All rights reserved. Violators will be prosecuted to the full extent of the law.

BREMS
SATTEL

LACK SET
neon

FOLIATEC®.com

GEBRAUCHSANLEITUNG • INSTRUCTION MANUAL

MODE D'EMPLOI • GEBRUIKSAANWIJZING

ISTRUZIONE INSTRUCCIONES PARA EL USO • NÁVOD

BRAKE
CALIPER

LACQUER SET

neon

FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG

Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany

Tel.: +49(0)911/97544-0

Fax: +49(0)911/97544-333

techsupport@foliatec.de

www.foliatec.com



DEUTSCH

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung vor der Verarbeitung aufmerksam durch.

Zusätzlich zum Packungsinhalt wird benötigt: Krepp- oder Abklebeband

Verarbeitungshinweise:

Dosen erst kurz vor Verarbeitung öffnen. Verarbeitungstemperatur zwischen 15°C und 25°C. Während der Verarbeitung für ausreichend Belüftung sorgen. In sauberer Umgebung arbeiten. Gefäße stehen möglicherweise unter leichtem Druck. Öffnen Sie Lock und Härter vorsichtig. Legen Sie dabei ein Tuch über das Gefäß, um Ihre Kleidung vor Farbspritzern zu schützen. Der Bremsattel Lock hält am besten auf einer rauen Oberfläche. Deshalb empfehlen wir Alt-Locke anzuschließen. Von Sandstrahlen oder Glasperlensprühen des Bremsattels raten wir ab.

1 Vorbereitung:

Der Bremsattel Lock NEON wurde während seiner Entwicklung für eine einfache Verarbeitung konzipiert. Ein Ausbau der Bremsättel oder -röhren ist nicht notwendig. Demontrieren Sie die Räder Ihres Fahrzeugs. Sollten Sie auch die Innenseiten der Bremsättel lackieren wollen, müssen zusätzlich die Bremsbeläge erneuert werden.

Achtung: Für Sach- oder Personenschäden, die Ihnen oder unbeteiligten Dritten aus unschöngemäßen Eingriffen an der Bremsanlage oder aus unsachgemäßer Anwendung unseres Produktes entstehen, kann keinerlei Gewährleistung oder Haftung übernommen werden.

Der Bremsattel Lock NEON darf auf keinen Fall für Bremscheiben, Bremsbacken oder Bremsbeläge verwendet werden, da dies die Funktion der Bremsanlage beeinträchtigen könnte. Sollte der Lack trotzdem mit o. g. Teilen in Berührung kommen, so sind diese unverzüglich zu reinigen oder ggf. auszutauschen.

2 Reinigung:

Rost und Korrosionsrückstände mit Hilfe der Stahlbürste lösen. Anschließend Öl- und Bremsflüssigkeitstrückstände mit Bremsenreiniger entfernen. Zum Schluss mit Bremsenreiniger gründlich absprühen und ca. 5 Min. abtrocknen lassen.

Hinweis: Bei Arbeiten mit der Stahlbürste unbedingt Staubschutzmaske tragen. Für gute Belüftung sorgen.

3 Lack auftragen:

a) **Ableben:** Aufliegende von Schwimm- und Schraubenschlüsseln und Gummibremselementen mit Kreppband abkleben. Das Gewinde der Entlüfterschraube ist ebenfalls gründlich abzukleben, da sich diese sonst nach Aushärtung des Lackes nicht mehr öffnen lässt.

b) **Auftragen der Grundierung:** Die weiße Grundierung mit einem Spatel auftrühen und in einer dünnen, aber deckenden Schicht mit dem ersten Feinharpinsel aufzutragen. Nach ca. 60 Minuten kann die Grundierung mit dem Bremsattel Lock NEON überlackiert werden.

c) **Anmischen des Lockes:** Bremsattel Lock NEON und Härter mit Hilfe des Spatels vermischen.

Mischungsverhältnis: 2,5 : 1;
2,5 Teile Lock : 1 Teil Härter

Möglichst den Lack vollständig anmischen, um Mischungsfehler zu vermeiden. Der Lack ist für ca. 2 h verarbeitungsfähig, danach beginnt er auszuhärten.

Hinweis: Zum Auftragen mit der Lachspistole darf der Lack ausschließlich mit der FOLIATEC.com Bremsattel Lock Verdünnung (Art.-Nr. 2198) verdünnt werden. Jede handelsübliche Verdünnung zerstört das Materialgefüge des Lockes oder verändert die Farbe des Lockes. Das führt zu einem Verlust der zugesicherten Materialeigenschaften und Garantie. Die Bremsattellockfarben dürfen keine forcierte Trocknung (durch Heißluftfön, UV Lampe etc.) erfahren. Keine Garantie/Gewährleistung bei Renneinsatz.

d) **Auftragen der Farbschicht:** Der Bremsattel Lock NEON ist mit dem zweiten Feinharpinsel in einer dünnen, gleichmäßigen Farbschicht aufzutragen. Nach einer kurzen



ENGLISH

Please read instructions thoroughly before starting.

Additional items needed:
Masking tape

Attention:

Open cans shortly before use.

Use only in well ventilated areas. Working temperature between 59-70°F. Work in dust-free area. The vessels might be under slight pressure. Open the lacquer and the hardener carefully. Place a cloth over the vessel in order to protect your clothes against paint splashes. The brake caliper lacquer adheres best to a rough surface. Therefore, we recommend sanding of already lacquered surfaces. Sand or bead blasting the brake caliper is not recommended.

1 Preparation:

The brake caliper lacquer NEON was specially designed during its development for a simple processing. Removing of brake calipers or brake drums will not be necessary. Remove wheels of vehicle. If you intend to point the insides of your calipers, you may have to de-install the brake pads, too.

Warning: We are not liable for any damage or injury, resulting out of failures to comply with these instructions.

Brake caliper paint NEON can absolutely not be used for brake discs, brake pads or brake shoes.

If the paint may come in contact with one of these parts, they have to be cleaned or changed immediately.

2 Cleaning:

Use steel brush to remove rust residues. Clean surfaces from grease, dirt, oil and brake fluid with the brake cleaner. Thoroughly spray on brake cleaner again and leave it drying for approx. 5 min.

Note: Wear safety clothing. Ensure good ventilation is provided for.

e) **Hardening:** After approx. 2 hours the paint will be dry enough for you to re-mount your brake and wheels. Now your vehicle

3 Applying of the paint:

a) **Masking:** Mask off the contact area of floating brake calipers, dust protection sleeves and rubber brake cables with masking tape. The bleeder screw thread has to be masked too, otherwise it may not be able to be opened on your next service.

b) **Applying the primer:** Stir the white primer with a spatula and apply in a thin but well-covering layer using the first fine paintbrush. After approx. 60 minutes the primer can be coated over with the NEON brake caliper paint.

c) **Mixing the paint:** Add the can of hardener to the paint. Mix it through carefully with the woodstick.

Mix ratio: 2,5 : 1;
2,5 parts paint to 1 part hardener

Ensure that the paint is mixed thoroughly in order to avoid any mistakes when diluting. The paint can be applied up to two hours after mixing, then it begins to harden. When mixing smaller amounts the mixing ratio must be strictly adhered to. With the help of a wooden stirrer, mix both components together. Leave it standing for 5-10 min and mix it again.

d) **Applying the colour coat:** Apply the NEON brake caliper paint with the second fine paintbrush in a thin, even coat. Wait approx. 15 minutes, then apply a second coat.

Note: There are two ways to apply: brushing or dabbing. Visible brush strokes can be avoided by dabbing.

In order to achieve full brightness, NEON brake caliper paint is slightly translucent. The primer may shine through. Check on a non-visible area whether a second coat is necessary. Brightness will be reduced with each additional coat.

e) **Nettoyage:** Utilisez la brosse métallique pour enlever la rouille. Dégraissez les surfaces, enlevez les saletés, l'huile et les traces de liquide de freins avec le nettoyeur de freins. Vaporisez à nouveau intensément



FRANÇAIS

S.V.P. Lisez attentivement les instructions avant de commencer.

En plus vous avez besoin de:
Bande crêpe ou ruban de masquage

Attention:

Ouvrez les boîtes que juste avant l'utilisation.

N'utilisez qu'à un endroit bien ventilé. Température de travail entre 15 °C et 25 °C. Durant le processus d'application assurez-vous que la ventilation est suffisante. Travailler dans un environnement propre. Le récipient peut être sous une légère pression. Il faut ouvrir le vernis et le durcisseur avec précaution. Nous recommandons de placer un chiffon sur le récipient pour protéger les vêtements contre les éclaboussures de peinture. Notre kit peinture étriers de freins offre le mieux à une surface rugueuse. Pour cette raison, nous vous recommandons de bien poncer une surface déjà peinte. Un décapage au jet de sable n'est pas recommandé.

Note: Pour l'application avec la pompe à peinture la peinture pour étriers de freins NEON doit être diluée avec le FOLIATEC.com Brake Caliper Lacquer Thinner (art. no. 2198). Any standard thinner will damage the paint's material structure or change the colour of the paint. This will result in a loss of warranted material properties. Brake caliper paints should not undergo forced drying (hot air dryer, UV lamp etc.). No guarantee/warranty on racing applications.

1 Preparation: Pendant le développement de la peinture pour étriers de freins NEON, nous avons toujours mis l'accent sur le développement d'une procédure facile. L'enlèvement des plaquettes ou des tambours de freins ne sera pas nécessaire. Enlevez les roues de la voiture. Si vous entendez peindre l'intérieur des étriers, l'enlèvement des plaquettes de freins pourrait être nécessaire.

Rapport de mélange: 2,5 : 1;
2,5 parts de peinture : 1 part de durcisseur

Dans la mesure du possible, mélangez toute la peinture du pot pour éviter les erreurs de mélange. La peinture peut être préparée et utilisée pendant environ 2 heures; au-delà de cette durée, elle commence à durcir. Si vous mélangez des quantités plus petites, vous devrez respecter très exactement les proportions de mélange. À l'aide d'un bâton à mélanger en bois, mélangez les deux composants. Laissez reposer pendant 5-10 min. et mélangez à nouveau.

Note: Pour appliquer la peinture avec un pistolet de laquez la peinture pour étriers de freins doit seulement être diluée avec la dilution de la peinture pour étriers de freins de FOLIATEC.com (no. d'article 2198). Tout diluant disponible dans le commerce détruit la texture de la peinture ou change la couleur de la peinture.

La peinture pour étriers de freins NEON ne peut absolument pas être utilisée pour les disques, les plaquettes ou les souliers de freins. Si la peinture viendrait en contact avec l'une de ces pièces, elle devrait être nettoyée ou remplacée immédiatement.

2 Nettoyage: Utilisez la brosse métallique pour enlever la rouille. Dégraissez les surfaces, enlevez les saletés, l'huile et les traces de liquide de freins avec le nettoyeur de freins. Vaporisez à nouveau intensément



ESPAÑOL

Lea detenidamente e integralmente las instrucciones de empleo antes de la aplicación del producto.

Además se requiere:
Cinta de pintor o adhesiva

3 Aplicar la pintura :

a) **Protección:** Isolar à la aide de ruban crêpe les surfaces d'appui des étriers de freins flottants, soufflets anti-poussière et conduites de freins en caoutchouc. La valve doit être masquée également, sinon il serait impossible de la réouvrir.

b) **Aplicación del primario:** remuer el primaire blanco con una espátula puis aplicar à la aide du premier pinceau à poils fins en une couche fina mais courante. Au bout de 60 minutes environ, le primaire peut être verni avec la peinture pour étriers de freins NEON.

c) **Mélangé de la peinture:** Ajoutez le durcisseur à la peinture. Mélangez le tout soigneusement avec le morceau de bois.

Rapport de mélange: 2,5 : 1;
2,5 parts de peinture : 1 part de durcisseur

Dans la mesure du possible, mélangez toute la peinture du pot pour éviter les erreurs de mélange. La peinture peut être préparée et utilisée pendant environ 2 heures; au-delà de cette durée, elle commence à durcir. Si vous entendez peindre l'intérieur des étriers, l'enlèvement des plaquettes de freins pourrait être nécessaire.

Note: Pour appliquer la peinture avec un pistolet de laquez la peinture pour étriers de freins doit seulement être diluée avec la dilution de la peinture pour étriers de freins de FOLIATEC.com (no. d'article 2198). Tout diluant disponible dans le commerce détruit la texture de la peinture ou change la couleur de la peinture.

La peinture pour étriers de freins NEON ne peut absolument pas être utilisée pour les disques, les plaquettes ou les souliers de freins. Si la peinture viendrait en contact avec l'une de ces pièces, elle devrait être nettoyée ou remplacée immédiatement.

2 Limpieza: Desprender los restos de óxido y de corrosión con ayuda de la brocha de aceite. A continuación, eliminar los restos de aceite y

de líquido de frenos con un detergente para frenos. Por último, rociar con abundante detergente para frenos y dejar secar aproximadamente 5 minutos.

Note: Existen dos posibles aplicaciones: pintar o aplicar unas gotas con un pincel. Aplicando unas gotas se pueden evitar golpes de pincel visibles.

3 Aplicar el barniz: Despegar la superficie de apoyo de las pinzas portapastillas flotantes, los mangos de protección contra la suciedad y los tubos de freno de goma con cinta de crepé.

a) Secado: El barniz se seca al cabo de aprox. 2 h siempre que los forros o las ruedas puedan montarse de nuevo. El vehículo, sin embargo, a pesar de ello, debe moverse durante un período de 24 h, para mantener al mínimo posible las solicitudes durante el período de secado. El barniz alcanza la dureza definitiva al cabo de aprox. 7 días.

b) Aplicación de la capa de impresión: Remover con una espátula la capa de impresión blanca y aplicar una fina capa que cubra toda la superficie siniestrado del primer pincel de cerdas finas. Transcurridos unos 60 minutos se puede sobreimpintar la capa de impresión con la pintura para pinzas de freno chorro de perlas de cristal.

1 Preparación: El barniz para pinzas de freno se concibió para un procesamiento sencillo del mismo. No se requiere un desmontaje de las pinzas o tambores de freno. Desmonte las ruedas del vehículo. Si desea barnizar las caras interiores de las pinzas de freno, retirar también los forros de freno.

c) Mezcla de la pintura: Mezclar los componentes del barniz para pinzas de freno y añadir endurecedor con ayuda de la espátula.

Proporción de mezcla: 2,5 : 1;
2,5 partes de pintura por 1 parte de endurecedor

Mezclar el barniz por completo, si es posible, para evitar errores en las proporciones. El barniz se concibió para un procesamiento sencillo del mismo. No se requiere un desmontaje de las pinzas o tambores de freno. Desmonte las ruedas del vehículo. Si desea barnizar las caras interiores de las pinzas de freno, retirar también los forros de freno.

Aviso: No se asumirá ninguna garantía o responsabilidad por daños materiales o lesiones físicas que le sean ocasionadas a usted o a terceros no directamente implicados y que se derive de intervenciones inadequadas en el sistema de frenos o de una aplicación inadecuada de nuestro producto. El barniz para pinzas de freno, en ningún caso debe emplearse para discos de freno, ya que esto afectaría negativamente al funcionamiento del sistema de frenos.

Si, a pesar de todo, el barniz entra en contacto con las piezas acrílicas selladas, éstas deben limpiarse y, en su caso, sustituirse inmediatamente.

d) Aplicación de la capa de pintura: La pintura para étriers de freins de FOLIATEC.com (no. d'article 2198). Tout diluant disponible en el comercio destruye la textura de la pintura o cambia su color. Cualquier tipo de diluyente correcto puede detener la estructura del sistema de frenos. Los esmaltes de las pinzas de freno no deben ser sometidos a un secado forzoso (con pistola de aire caliente, lámpara UV, etc.). Ninguna garantía si se utiliza en carreras.